


9

		Parts list F53	Reservdelista F53	Teileliste F53	
		When ordering please indicate part number	Vid beställning var vänlig ange artikelnummera	Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben	
Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Benennung	Quantity Antal Stückzahl
1	150019	Spacer	Lagerdistansring	Distanzring	4
2	163241	Lever right	Hävarm höger	Hebelarm rechts	1
3	163240	Lever left	Hävarm vänster	Hebelarm links	1
4	947015	Washer	Planbricka	U-Scheibe	14
5	946004	Nut	Mutter	Mutter	3
6	132204	Stapling head 53	Häft huvud 53	Heftkopf	1
7	946516	Screw	Skruv	Zylinderschraube	4
9	150018	Spacer	Lagerdistansring	Distanzring	2
10	134124	Link	Länk till häft huvud	Gelenk	2
11	946561	Screw	Skruv	Schraube	4
12	946646	Screw	Skruv	Schraube	1
13	163223	Rear link	Bakre länk	Hinteres Gelenk	2
14	150206	Spacer	Distanshylsa	Abstandsbochse	1
16	173017	Spring	Dragfjäder	Zugfeder	1
17	146182	Nut	Mutter	Mutter	1
18	150225	Bushing	Bussning	Buchse	2
19	975003	Cup spring	Tallriksfjäder	Tellerfeder	2
20	156767	Bracket	Konsol	Konsole	2
21	158146	Anvil	Häftstöd	Rillplatte	2
22	946524	Screw	Skruv	Schraube	2
23	150307	Spacer	Lagerdistans	Distanzring	2
25	946558	Screw	Skruv	Schraube	5
26	163292	Front link	Främre Länk	Vorderes Gelenk	2
28	146183	Pin screw	Axel skruv	Schraubachse	1
29	163290	Push rod	Tryckstång	Schubstange	1
33	156699	Spring holder	Fjäderhänge	Federhalter	1
34	153051	Rear foot	Bakre fot	Hinterer Fuss	1
37	149063	Pedal cover	Pedalplatta	Fusshebelabdeckung	1
40	165094	Pedal	Sidoställd pedal	Fusshebel	1
41	157066	Support	Stöd	Stütze	1
44	149064	Bumper	Dämpare	Dämpfer	1
45	156616	Spring holder	Fjäderhållare	Federhalter	1
46	174049	Outer stop spring	Yttre stop spring	Äussere Haltefeder	1
47	174048	Inner stop spring	Inre stoppfjäder	Innere Haltefeder	1
48	945055	Spring pin	Spännstift	Spannstift	1
49	951001	Clip	Axelsäkring	Achsensicherung	4
50	947014	Washer	Bricka	Scheibe	2
61	946668	Screw	Skruv	Schraube	2

* Recommended wear parts * Rekommenderade slitdelar * Empfohlene Verschleissteile



10

Parts list Head HH53/09-12

When ordering please indicate part number

Reservdelista HH53/09-12

Vid beställning var vänlig ange artikelnummera

Teileliste Heftkopf HH53/09-12

Bei Bestellungen immer Artikel-Nr. angeben

Pos.	Part No. Artikelnr. Artikel-Nr.	Part Name	Benämning	Benennung	Quantity Antal Stückzahl
	132204	Stapling head cpl.	Häft huvud komplett	Heftkopf kpl.	
1	946009	Nut	Mutter	Mutter	2
2	162600	Rail, inner	Klammerbana inre	Innere Schiene	1
3	132557	Rail, outer	Klammerbana yttre	Äusserer Schiene	1
4	946615	Screw	Skruv	Schraube	3
6	145031	Spring pin	Spännstift	Spannstift	1
7	132704	Magazine	Klammermagasin	Magazin	1
8	157000	Carton protector	Kartongskydd	Kartonschutz	1
9	946502	Screw	Skruv	Schraube	1
11	150147	Spring roller	Fjäderdistans	Federrolle	2
12	951035	Circlip	Axelsäkring	Sicherungsring	2
* 13	174032	Pucher spring	Frammatarfjäder	Feder	1
14	945010	Tension pin	Spännstift	Spannstift	1
15	133041	Pusher	Frammatare	Schieber	1
16	145073	Rivet	Nit	Niete	1
17	162167	Breech	Slutstycke	Verschlussstück	1
18	174030	Spring	Fjäder	Feder	1
19	160044	Catch	Spärr	Sperre	1
20	139103	Breech compl.	Slutstycke kompl.	Verschlussstück kompl.	1
21	181001	Plunger head pin	Tryckledarpinne	Schlagkopfstift	1
22	157003	Plunger head	Tryckknapp	Schlagkopf	1
23	133508	Plunger carrier	Tryckledare	Schlagführung	1
27	133501	Plunger head compl.	Tryckledare kompl.	Schlagkopf kompl.	1
28	134026	Screw compl.	Låsskruv kompl.	Schraube kompl.	1
29	147001	Square washer	Fjäderskydd	Vierkantscheibe	1
30	174014	Trip block spring	Spärrfjäder	Sperrfeder	2
31	160026	Staple trip block	Klammerspärr	Klammersperre	1
* 32	173001	Return spring	Retur fjäder	Rückstellfeder	1
33	156204	Spring holder	Fjäderhållare	Federhalterung	1
* 34	164003	Driver blade	Drivare	Treiber	1
35	946507	Screw	Skruv	Schraube	1
36	947002	Lock washer	Låsbricka	Sicherungsscheibe	2
37	162017	Side plate right	Mantelplåt höger	Seitenplatte, rechts	1
38	162016	Side plate left	Mantelplåt vänster	Seitenplatte, links	1
39	946508	Screw	Skruv	Schraube	1
40	173000	Spring	Returfjäder	Feder	1
41	161000	Staple guide block	Klammerledare	Klammerführung	1

* Recommended wear parts * Rekommenderade slitdelar * Empfohlene Verschleissteile

